

## Elektronický přístupový systém EVVA AirKey

V Rezidenci Staropramenná je instalován elektronický přístupový systém EVVA AirKey, který je možné obsluhovat pomocí čipů (přívěšek na klíče) nebo pomocí smartphone (Android, iOS) s aplikací AirKey.

Vaším čipem / smartphonem budete odemykat byt a přístupy do společných prostor (vchody, vstup do chodby u sklepních kójí v 1PP, kolárny, popelnice, vstupní branka do areálu).

Pro sklepní kóji a poštovní schránku dostanete mechanický klíč.

### Odemykání a zamykání pomocí čipu

**Nástěnná čtečka AirKey** – instalována ve společných prostorách (vstupy, branka, chodby atd.):

- Čip přiložíme k nástěnné čtečce AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré blikání signalizuje komunikaci mezi čipem a čtečkou - po tu dobu neodebírejte čip ze čtečky!!!). Po udělení přístupu vyčkejte 3 sekundy - dveře se automaticky odemknou - zatlačením / přitažením dveře otevřeme. Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat.
- Pro odchod ze společných prostor stačí pouze stisknout kliku a dveře otevřít (kromě kolárny, kde je umístěno na zdi odchodové tlačítko - po jeho stisknutí se dveře automaticky odemknou - přitažením dveře otevřeme). Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat.

**Cylindrická vložka AirKey** – instalována na bytu a vstupu k popelnicím

- Čip přiložíme na čtecí hlavici cylindrické vložky AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré blikání signalizuje komunikaci mezi čipem a čtecí hlavici - po tu dobu neodebírejte čip ze čtecí hlavice!!!). Po udělení přístupu máme 10 vteřin na manipulaci se čtecí hlavici, kdy otáčením odemykáme / zamykáme dveře. Po 10 vteřinách dojde k automatickému odhlášení čtecí hlavice, poté se volně protáčí a nelze s ní již odemykat a zamykat.
- Zevnitř byt odemykáme / zamykáme otáčením mechanického knoflíku cylindrické vložky AirKey.

**Pozor! Cylindrická vložka AirKey se nezamyká automaticky.** Byt je třeba vždy zamknout mechanicky otáčením čtecí hlavice / knoflíku cylindrické vložky AirKey. Pouze zamknuté dveře jsou zabezpečené. Jedině zamčením lze zabránit vniku neoprávněné osoby.

**Poznámka: Cylindrická vložka AirKey je napájena baterií.** Pokud dochází k poklesu napětí baterie, čtecí hlavice toto signalizuje při udělení přístupu oranžovožlutým blikáním a pípáním. Při této varovné signalizaci prosím neprodleně informujte správce objektu, který zajistí výměnu baterie.

**Pozor: V případě ztráty čipu nebo smartphonu s AirKey neprodleně informujte správu budovy na tel.: (Ing. Jana Manychová, tel +420 601 341 389, 24 helpdesk: +420 602 682 878), aby zablokovala ztracený čip a znemožnila tak přístup neoprávněným osobám. Následně si dohodnete přidělení nového čipu.**

## Odemykání a zamykání smartphonem

Komponenty systému AirKey můžete ovládat také pomocí smartphonu (Android: NFC, Bluetooth; iOS: Bluetooth). K tomu je třeba nahlásit správci číslo svého mobilního telefonu, aby jej zaregistroval do systému AirKey a udělil oprávnění. Poté obdržíte SMS zprávu s odkazem na stažení aplikace AirKey, stáhnete si aplikaci AirKey, vrátíte se do SMS zprávy a ještě jednou kliknete na odkaz v SMS zprávě. Díky tomu dojde k dokončení registrace. Můžete začít používat smartphone jako klíč.

Tímto způsobem je možno AirKey oprávnění zasílat na dálku, např. při ztrátě čipu, zabouchnutí dveří, nebo pokud je nutno udělit někomu přístup do bytu.

Více informací ve videu zde:

[EVVA AirKey - Send a Key \(Android\) EN](#)

[EVVA AirKey - Send a Key \(iOS\) EN - YouTube](#)



AirKey pro Android



AirKey pro iOS



### Odemykání a zamykání smartphonem pomocí Bluetooth (Android, iOS):

**Nástěnná čtečka AirKey** – instalována ve společných prostorách (vstupy, branka, chodby atd.):

- Ve smartphonu otevřeme aplikaci **AirKey**. V záložce **Komponenty Bluetooth** se nám zobrazí seznam dostupných dveří v dosahu Bluetooth. V seznamu vybereme dveře, které chceme otevřít. Po zvolení dojde ke komunikaci a udělení přístupu = zelená signalizace na nástěnné čtečce. (modré blikání signalizuje komunikaci mezi smartphonem a čtečkou). Po udělení přístupu vyčkejte 3 sekundy - dveře se automaticky odemknou - zatlačením / přitažením dveře otevřeme. Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat.
- Pro odchod ze společných prostor stačí pouze stisknout kliku a dveře otevřít (kromě kolárny, kde je umístěno na zdi odchodové tlačítko - po jeho stisknutí se dveře automaticky odemknou - přitažením dveře otevřeme). Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat.

**Cylindrická vložka AirKey** – instalována na bytu a vstupu k popelnicím

- Aktivujeme čtecí hlavici cylindrické vložky AirKey tak, že na ni přiložíme ruku. Poté začne čtecí hlavice blikat modře, což znamená, že je aktivováno Bluetooth. Ve smartphonu otevřeme aplikaci **AirKey**. V záložce **Komponenty Bluetooth** se nám zobrazí seznam dostupných dveří v dosahu Bluetooth. V seznamu vybereme dveře, které chceme otevřít. Po zvolení dojde ke komunikaci a udělení přístupu = zelená signalizace na čtecí hlavici. (modré blikání signalizuje komunikaci mezi smartphonem a čtecí hlavici). Po udělení přístupu máme 10 vteřin na manipulaci se čtecí hlavici, kdy otáčením odemykáme / zamykáme dveře. Po 10 vteřinách dojde k automatickému odhlášení čtecí hlavice, poté se volně protáčí a nelze s ní již odemknout a zamykat.
- Zevnitř byt odemykáme / zamykáme otáčením mechanického knoflíku cylindrické vložky AirKey.

**Pozor! Cylindrická vložka AirKey se nezamyká automaticky.** Byt je třeba vždy zamknout mechanicky otáčením čtecí hlavičky / knoflíku cylindrické vložky AirKey. Pouze zamknuté dveře jsou zabezpečené. Jedině zamčením lze zabránit vniknutí neoprávněné osoby.

**Poznámka: Cylindrická vložka AirKey je napájena baterií. Pokud dochází k poklesu napětí baterie, čtecí hlavička toto signalizuje při udělení přístupu oranžovožlutým blikáním a pípáním. Při této varovné signalizaci prosím neprodleně informujte správce objektu, který zajistí výměnu baterie.**

**Pozor: V případě ztráty čipu nebo smartphonu s AirKey neprodleně informujte správu budovy na tel.: (Ing. Jana Manychová, tel +420 601 341 389, 24 helpdesk: +420 602 682 878), aby zablokovala ztracený čip a znemožnila tak přístup neoprávněným osobám. Následně si dohodnete předání nového čipu.**



#### **Odemykání a zamykání smartphonem pomocí NFC (Android):**

**Nástěnná čtečka AirKey** – instalována ve společných prostorách (vstupy, branka, chodby atd.):

- Ve smartphonu otevřeme aplikaci **AirKey**. Smartphone přiložíme NFC čipem k nástěnné čtečce AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré blikání signalizuje komunikaci mezi smartphonem a čtečkou - po tu dobu neodebírejte smartphone ze čtečky!!!). Po udělení přístupu vyčkejte 3 sekundy - dveře se automaticky odemknou - zatlačením / přitažením dveře otevřeme. Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat.
- Pro odchod ze společných prostor stačí pouze stisknout kliku a dveře otevřít (kromě kolárny, kde je umístěno na zdi odchodové tlačítko - po jeho stisknutí se dveře automaticky odemknou - přitažením dveře otevřeme). Dveře se po uzavření automaticky uzamykají - není třeba je zamykat.

**Cylindrická vložka AirKey** – instalována na bytu a vstupu k popelnicím

- Ve smartphonu otevřeme aplikaci AirKey. Smartphone přiložíme NFC čipem na čtecí hlavičku cylindrické vložky AirKey, dokud se nerozsvítí zeleně = udělení přístupu (modré blikání signalizuje komunikaci mezi smartphonem a čtecí hlavičkou - po tu dobu neodebírejte smartphone ze čtecí hlavičky!!!). Po udělení přístupu máme 10 vteřin na manipulaci se čtecí hlavičkou, kdy otáčením odemykáme / zamykáme dveře. Po 10 vteřinách dojde k automatickému odhlášení čtecí hlavičky, poté se volně protáčí a nelze s ní již odemknout a zamykat.
- Zevnitř bytu odemykáme / zamykáme otáčením mechanického knoflíku cylindrické vložky AirKey.

**Pozor! Cylindrická vložka AirKey se nezamyká automaticky.** Byt je třeba vždy zamknout mechanicky otáčením čtecí hlavičky / knoflíku cylindrické vložky AirKey. Pouze zamknuté dveře jsou zabezpečené. Jedině zamčením lze zabránit vniknutí neoprávněné osoby.

**Poznámka: Cylindrická vložka AirKey je napájena baterií. Pokud dochází k poklesu napětí baterie, čtecí hlavička toto signalizuje při udělení přístupu oranžovožlutým blikáním a pípáním. Při této varovné signalizaci prosím neprodleně informujte správce objektu, který zajistí výměnu baterie.**

**Pozor: V případě ztráty čipu nebo smartphonu s AirKey neprodleně informujte správu budovy na tel.: (Ing. Jana Manychová, tel +420 601 341 389, 24 helpdesk: +420 602 682 878), aby zablokovala ztracený čip a znemožnila tak přístup neoprávněným osobám. Následně si dohodnete předání nového čipu.**