

ČIŠTĚNÍ



01. JAK NEJLÉPE VYČISTÍM VANU ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI?

(Viz také „Jak vyčistím vanu ze smaltované oceli KALDEWEI s Perl-Effektem?“)

Čištění van ze smaltované oceli je snadné a bez námahy.

- Po použití opláchněte smaltovaný povrch teplou vodou a otřete jej měkkým, vlhkým hadrem nebo kůží na čištění skel.
- U tmavých barev doporučujeme výrobek po použití osušit, abyste zabránili usazování vodního kamene.
- Mírné znečištění odstraňte běžnými prostředky na mytí nádobí, čisticími prostředky pro domácnost, neutrálními čisticími prostředky nebo jemnými koupelnovými čističi – silnější znečištění nechejte nejprve změkknout. Řiďte se pokyny uvedenými na čisticím prostředku.
- Zamezte usazování vodního kamene utěsněním armatur a odstraněním zbytků vody po použití výrobku. Případně vzniklé usazeniny lze odstranit vlažným roztokem octa ve vodě (poměr mísení 1:1, NEPOUŽÍVEJTE octový koncentrát). Nakonec opláchněte.
- Při používání výrobků pro péči o tělo obsahujících oleje nebo tuky, např. vlasových kondicionérů či sprchových a koupacích olejů, se mohou oleje a tuky na smaltovaném povrchu usazovat. Toto znečištění zvyšuje nebezpečí uklouznutí. V takovémto případě použijte alkalický čisticí prostředek, který rozpouští tuky. Následně vyčistěte povrch kyselým čističem a opláchněte jej vodou.
- Řiďte se zásadně také pokyny k péči výrobce armatury.
- Nevhodné jsou čističe obsahující písek, silně abrazivní čisticí prostředky, velmi kyselé nebo velmi alkalické čisticí prostředky (např. octový koncentrát, alkalické chlorové čističe), ocelová vlna, ostré čisticí houby, louhy do praček.

Na následujícím odkazu se dostanete k našemu návodu na údržbu: [záruční list](#).

U van a sprchových vaniček, které jsou vybavené Perl-Effektem, a u všech vířivých van prosím dodržujte návod na údržbu pro Perl-Effekt: [záruční list](#).